12. INFLYGNING

Inflygning på ny flygplantyp:

Sker enligt anvisningar i SHB kap 620 – 625 och enligt lärares anvisningar.